



GENEVO

BETRIEBSANLEITUNG



GENEVO GPS+

Gratulation zum Erwerb des GENEVO GPS+

Hauptfunktionen von Genevo GPS+

Genevo GPS+ wurde entwickelt, um Sie vor festen Geschwindigkeitsmessanlagen - stationären Radargeräten, Rotlicht-Kameras und Section Control Anlagen - via GPS zu warnen. Zudem kann der GPS+ drahtlos mit der optionalen Radarantenne Genevo HD+/HDM+ verbunden werden. Der GPS+ kommuniziert mit dem Fahrer in deutscher Sprache. Mit der optionalen Genevo HD+/HDM+ Antenne können Sie den GPS+ in ein unsichtbares Komplettradarwarnsystem erweitern, da auch Radarwellen (K / Ka Band), also mobile Radarfallen sowie Laserpistolen erkannt werden können.

Hinweise und Warnungen erscheinen nicht nur auf dem Display des Genevo GPS+. Auch akustische Warntöne in unterschiedlicher Intensität und Tonlage und/oder Sprachmeldungen zeigen die Art der Gefahrenstelle bzw. die Stärke und Frequenz der gemessenen Radarstrahlung an. Die Signalstärke kann in zehn Stufen angezeigt werden. POI-Warnungen werden per Meldung wiedergegeben. Zum Beispiel „Ampelblitzer“.

Steuerung:

1) Rechte Taste: VOLUME / SET

Kurzes Drücken: Lautstärke des Genevo GPS + ändern.

Langes Drücken im Normalbetrieb: Fügen Sie einen eigenen GPS Punkt hinzu. Während eines Alarms: Wenn Sie die Taste bei einem Alarm halten wird die Stelle als falscher Alarm markiert und bei erneutem passieren dieser Stelle, der Alarm unterdrückt. Sie können den unterdrückten Alarm auch wieder aktivieren, indem Sie an der Stelle den Knopf wieder halten. Beim nächsten passieren dieses Punktes wird der Alarm wieder angezeigt.

2) Linke Taste: PWR / MENU

Kurzes Drücken: Sie gelangen ins Einstellungsmenü.

Während eines Alarmes, hat diese Taste auch eine Stummschalt-Funktion. Der momentane Alarm wird also stumm geschaltet, der nächste Alarm wird wieder in der Standard-Lautstärke wiedergegeben.

Langes Drücken: Ein- bzw. Ausschalten

Drücken Sie die **linke Taste** um ins Menü zu gelangen. Drücken Sie erneut, um im Menü zu blättern. Um Änderungen zu speichern, warten Sie einfach ein paar Sekunden ohne Tastendruck. Das Gerät meldet „Einstellungen gespeichert“.

Folgende Optionen sind verfügbar:

Display Helligkeit: **ein** → dunkel → bei Alarm → aus

Radarantenne: **Radar Off** / Genevo HD+ / Genevo HDM+

Empfindlichkeit: (nur mit Genevo HD+/HDM+): **Autobahn Modus** / Stadt Modus / Automatik Modus (*siehe unten)

Display Modus: **Geschwindigkeit/Uhrzeit**, Geschwindigkeit/Bordspannung, Bordspannung, Uhrzeit, Geschwindigkeit, Kompass

Auto Mute: **ein** / aus - Wenn aktiviert, wird bei einem Alarm die Lautstärke nach 2 Sekunden reduziert

Mindestgeschwindigkeit für Alarmsignale: aus, 10 km/h, 20 km/h, **30 km/h**,... 130 km/h

K Band (nur mit GENEVO HD+/HDM+): ein / narrow / instant / **aus**

Ka Band (nur mit GENEVO HD+/HDM+): ein / **narrow** / aus

Laser (nur mit GENEVO HD+/HDM+): **ein** / aus

MRCT (nur mit GENEVO HDM+): ein / **aus**

MRCO (nur mit GENEVO HDM+): ein / **aus**

Gatso (nur mit GENEVO HDM+): ein / **aus**

Startmeldung: **ein** / aus

Meldung GPS Verbindung: **ein** / aus

POI Warnung: **ein** / aus

Warndistanz GPS: **normale** (ca. 250m) / Große (ca. 375m) / Maximale (ca. 500m)

Lokale Uhrzeit einstellen: Stundenzahl kann geändert werden.

*Sprache: Cesky / **Deutsch** / English*

*Display Rotation 180°: ein / **aus***

Werkzustand herstellen: Drücken Sie die rechte Taste

Löschen aller Benutzer POIs: Zum Löschen die rechte Taste drücken.

Einstellungen nur für optionale Genevo HD+/HDM+ Antenne:

Einstellung der Geschwindigkeit für Automatik Modus (Einstellung nur vorhanden, wenn die Empfindlichkeit auf Automatik Modus eingestellt ist): Durch die **linke Taste** wählen Sie die einzustellende Geschwindigkeit aus (die linke Zahl gibt die Geschwindigkeit an unter welcher der Detektor keine Warnungen ausgibt).

Mit der rechten Zahl stellen Sie die Geschwindigkeit ein, unterhalb welcher der GPS+ im Stadt Modus arbeitet). Mit der **rechten Taste** ändern Sie die Geschwindigkeit.

Empfehlung: „30“ und „50“ Der GPS+ wird nicht vor Radargeräten warnen, bis Sie Tempo 30 km/h erreicht haben. Im Bereich von 30 bis 50 km/h wird das Gerät nur stärkere Radarsignale anzeigen, um Fehlalarme zu reduzieren. Maximale Empfindlichkeit wird automatisch ab Tempo 50 km/h verwendet.

Einstellung der Radar-Empfindlichkeit bei Stadt Modus und Automatik Modus (Eintrag nur vorhanden, wenn die Empfindlichkeit nicht auf Autobahn Modus eingestellt ist): Mit der linken Taste können Sie das Radarband zur Bearbeitung auszuwählen. Um den Signalpegel, an dem die Radarantenne reagiert soll einzustellen, verwenden Sie die rechte Taste. Das Niveau der Unterdrückung kann im Bereich von 0-9 gewählt werden. Beispielsweise ist bei der Einstellung K2 und Ka2 das Detektionsniveau in allen Bändern leicht verringert. (ca. 20%)

Betriebs Frequenzen:

GPS:	SIRF STAR IV
ISM-Band:	433,848 MHz ISM-Band Nur für Paring HD+ (±50 kHz), nur Empfänger

Technische Daten:

Betriebstemperatur:	-20 bis +85 °C
Betriebsspannung:	11 – 16 V DC
Stromaufnahme:	140 mA normal, 200 mA max (12 V)
Abmessungen:	68 * 108 * 28 mm
Leistungsaufnahme:	2,4 W
Polarität des Steckers:	Positiv
Sicherung der Stromversorgung:	F2A/250V

Konformitätserklärung

Der Hersteller, GENEVO s.r.o., erklärt hiermit, dass das Gerät GENEVO GPS+ den grundlegenden Anforderungen und anderen relevanten Bestimmungen der Richtlinie 2014/53/EU entspricht. Die vollständige Konformitätserklärung kann hier heruntergeladen werden: www.genevo.com/en/ce-gps.pdf.

Datenbank Updates

Ein Datenbank-Update durchzuführen wird quartalsweise empfohlen. Laden Sie die neue Datenbank gemäß den Anweisungen www.genevo.de. Sie können sich dort auch registrieren, um News über neue Datenbanken/Firmware per E-Mail zu erhalten.

Sicherheitshinweise

Wir empfehlen, das Produkt mit der mitgelieferten magnetischen Armaturenblechbefestigung zu montieren, damit es Ihre Sicht nicht behindert. Alternativ kann das Produkt auch an einer anderen Stelle angebracht werden, sofern es sicher befestigt ist, um zu verhindern, dass sich das Gerät von selbst bewegt. Der Montageplatz muss einen guten GPS-Signalempfang haben. Das Gerät muss über das mitgelieferte 12V Kabel mit Strom versorgt werden. Dieses Kabel muss an eine 12V Steckdose im Fahrzeug angeschlossen sein, wobei ein Klinkenstecker mit dem entsprechend markierten Stecker am Gerät verbunden wird.

Zusätzliche Informationen

Beschränkungen für die Inbetriebnahme oder geltende Anforderungen für die Genehmigung der Verwendung:
Land: AT, BG, CY, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GR, IR, ITA, LT, LU, LV, MT, NL, PL, PT, SE, SK.

Anforderungen: Bitte prüfen Sie vor der Verwendung Ihre Gesetzgebung.

Bitte beachten Sie: Das Produkt darf nur für die in dieser Anleitung angegebenen Zwecke verwendet werden. Verwenden Sie niemals beschädigte Geräte. Wenn Sie elektrische und elektronische Geräte entsorgen möchten, wenden Sie sich bitte an Ihren Händler oder Lieferanten, um weitere Informationen zu erhalten.

Ihr Händler:

Manual REV: 2022-03-29

Hersteller: GENEVO s.r.o., Radčína 497/22, 161 00 Praha 6